


## よくあるご質問について

Q：AS-2 本体のメネジサイズは？

A：メネジ 3/8 インチです。 **2.本体(付属品 パッキン)**




Q：AS-9 押え金カバー、AS-10 本体カバーの見分けがつかない。

A：AS-9 押え金カバーの深さ 3 mm、AS-10 本体カバーの深さ 6.5 mmです。  
深さの違いで見分けてください。



AS-9 押え金カバー



AS-10 本体カバー

Q：AS-700Nのヘッド種類はいくつあるか？

A：AS-13-1-1 ヘッド 2 つ穴(AS-700N 初期装備品)

AS-13-1-2 ヘッド 3 つ穴

AS-13-2-1 丸角兼用ヘッド 10 mm(2 つ穴)

AS-13-2-2 丸角兼用ヘッド 15 mm(2 つ穴) の 4 種類があります。



Q : AS-700N 延長ケーブル(WCT)電線サイズは？

A : 3 8 SQ 以上を推奨しております。但し、延長する長さにより電線サイズを決定してください。


Q : AS-15-2 ジョイナー付ケーブル接手のオネジサイズは？

A : オネジ 3/8 インチです




Q : AS-16 ターミナル接手のメネジサイズは？

A : メネジ 3/8 インチです。




Q : AS-16 ターミナル接手の端子穴サイズは？

A : 端子穴  $\phi 12$  です。AS-19 ボルト組は M 8 を使用しています。



Q : AS-18 エアーホース接手(タケノコ)サイズは？

A : 先端外形 10 mm 末端外形 12 mm です。又、オネジ 3/8 インチです。



Q : AS-18 エアーホース接手(タケノコ)に合うエアーホースのサイズは？


A : 市販されている内径 10 mmのエアーホースを推奨しております。

Q : AS-26 ケーブルセットの長さは？

A : ケーブルセットは 2 mのみ取り扱っております。

Q : NT-1400 のヘッド種類は？

A : ヘッド 13φ、16φ、19φの 3 種類があります。



Q : NT-1400 のケーブルセット長さは選べるのか？

A : 2m、2.5m、3m、3.5mの 4 種類があります。

通常は 2m又は 2.5mでご利用いただいております。

Q : ガウジングトーチ用、ブラスチングトーチ用カーボン棒の取扱いはあるか？

A : どちらのカーボン棒も取り扱っておりません。

Q : A S -700Nのゴムホースに種類はあるのか？

A : ハードとソフトの 2 種類があります。

通常はハードタイプのゴムホースを使用しております。